

- ✓ Instalar o Aparelho com 10 mt distante do tanque de água (ou mais longe).
- ✓ A célula (o cartucho) deve estar rigorosamente em posição Norte-Sul de bússola.
- ✓ O Aparelho não pode ser instalado perto de casas-de-força (elétrica), nem de chaves magnéticas.
- ✓ Colocar os canos de prolongamento pode ser de plástico dentro do tanque de água; um na água fria nova; um no retorno de vapor condensado (siga o desenho).
- ✓ Avisar para dar descargas-de-fundo da caldeira: 2 vezes por dia A descarga deve demorar ao menos 5 segundos.

